

ACTIVESHOP®

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

090 Masa cosmetica pentru aparate



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Strada Graniczna 8b, Clădirea DC2A

54-610 Wrocław, Polonia


Rev. A/01/2025

Dimensiuni



Setul include:

- 4 roți
- cadru
- bază de masă
- 2 rafturi
- mâner



Instrucțiuni de instalare pentru dispozitiv:


1. Rolele trebuie fixate pe bază, care are orificii pentru fixarea rotelor (un orificiu în fiecare colț). Apăsați știftul în orificiu și apoi strângeți-l.



2. Fixați raftul la partea inferioară a mobilierului cu șuruburi.



3. Conectați baza la soclul aparatului.



4. Fixați suportul pe raftul superior.



Montați raftul superior pe cadrul căruciorului.



MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Nu îndoiți părțile căruciorului pentru scule.
2. Nu îl expuneți la lumina soarelui, apă sau umiditate pentru perioade lungi de timp.
3. Nu supraîncărcați căruciorul pentru scule cu greutatea excesive.
4. Protejați-l de contactul cu focul și materialele inflamabile.
5. Nu așezați căruciorul pentru scule pe o suprafață instabilă.
6. Nu aruncați căruciorul pentru scule.
- 7 Căruciorul pentru echipamente nu este destinat utilizării de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu căruciorul pentru echipamente.

DEPOZITARE

Căruciorul pentru scule trebuie transportat numai în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între -20 °C și +50 °C. Depozitați căruciorul într-un loc bine ventilat, cu o umiditate relativă de maximum 75%. Temperatura de funcționare trebuie să fie cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, căruciorul nu trebuie aruncat sau scăpat pe jos și nici expus la șocuri mecanice sau influențe atmosferice.